

111

## 

The Future of Cable Certification

### Quick Reference Guide

**Proof of Performance** 

😤 LanTEK® IV

#### LanTEK IV

#### Quick Reference Guide

#### © IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd 2020

The information contained in this document is the property of IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. and is supplied without liability for errors and omissions. No part of this document may be reproduced or used except as authorized by contract or other written permission from IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. The copyright and all restrictions on reproduction and use apply to all media in which this information may be placed. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. pursues a policy of continual product improvement and reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service. All rights reserved.

#### 163819 rev1 01/2020

IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Stokenchurch House Oxford Road Stokenchurch High Wycombe Buckinghamshire HP14 3SX United Kingdom Inhoud

Introductie

Getting Started

Help Opties

Job Menu

Functies

Home Screen

Instellingen

Project maken

Verbinding maken met WiFi

Synchronisatie

Een test rapport genereren

3

#### Introductie

De LanTEK IV en IDEAL AnyWARE vormen samen een kabelcertificeringssysteem. Deze gids geeft u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van LanTEK IV en hoe u AnyWARE kunt gebruiken om uw project en testresultaat te beheren.

#### **Getting Started**

Volg voordat u begint met het gebruik van uw LanTEK IV de onderstaande stappen zodat u kunt profiteren van alle functies die uw LanTEK IV te bieden heeft.

 Laad de display en remote unit volledig op met de bijgeleverde voeding. Deze kan worden aangesloten op de oplaadpoort op de LanTEK IV of de Quick Charge-poort op de batterij. De Quick Charge-poort reduceert de oplaadtijd met 50%. Om toegang te krijgen tot de Quick Charge-poort moet de batterij eerst worden verwijderd.



2. Stel de taal in door de 'Setup Gear' rechtsboven in het scherm te selecteren.

Test Count:	🖤 📋 47% (82%) 11.57 РМ	Test Count:	🐨 🛔 47% (82%) 11.57 PM	Test Count: 80/2500	🐨 🔒 47% 12:02 i	АМ
IDEAL Networks	• 📀	< Settings				
		Set Language US English		Set Language US English		
Last Test		G Wi-Fi	>	Wi.Fi		>
		→ Set Reference	>	> Set language	ich )	>
All Tests (24)		Ge Calibration	>	۵. Espa	nol	>
	-	F Tone Test	>	of Deuts	glish sche	>
		Device Settings Sound, Display, Stor	age, Update	Portu	guês	>
	-	(i) About	>	CANCEL	CONTINUE	>
	_	Sage Guides	>	Usage Guides		>
	•	Device ID 1631210G/19071	121	Device ID 1631210G/19171	116	
JOBS	SYNC					

1

3. Bezoek anyware.idealnetworks.net om uw gratis IDEAL AnyWAREaccount in te stellen om uw projecten te beheren, te delen, te bewerken en vooraf te configureren. Selecteer 'SIGN UP' voor de cloudgebaseerde software of download de desktop versie.

DEAL NETWORKS	IDEAL AnyWARE Drive you's by in default before the proceed
	tore dynefitieshed can
	About IDEAL AnyWARE A based on the set of the on-the data based on control and the set of the set

- 4. Koppel uw LanTEK IV aan uw ideale AnyWARE-account door u aan te melden bij uw IDEAL AnyWARE-account.
  - Selecteer Menu: Selecteer apparaats: Devices Voeg apparaat
     toe: +
  - Voer uw apparaat-ID in en selecteer 'submit'. De LanTEK IV apparaat-ID is te vinden in het instellingenmenu (hieronder).

=	<s< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>8</th><th>90</th></s<>							8	90
	Devices Show Me How >					+ (			
		Serial No	Last Online	Engineer	Calibration Due	Total Tests	Status		
		1631210G/19171116	17/09/2019, 04:45	Default User	08/10/2020, 01:00	11	Registe	Test Count: 120/2500	🗙 🖞 17% 12:47
								< Settings	
			Page 1	of 1	10 Rows	•	NEXT	Set Language US English	
			ADD DEVIC	E		×		o Wi-Fi	>
			Serial Number	g *				אל Set Reference	>
					SLE			Calibration	>
								FT Tone Test	>
								이다. Device Settings Sound, Display, Storage, Update	>
								(i) About	>
							$\searrow$	Sage Guides	>
								Device ID 1631210G/19071121	

#### **Help Opties**

LanTEK IV en AnyWARE Cloud hebben een uitgebreide on-board Help die u kan begeleiden bij het gebruik van de functies. Dit kan als volgt worden benaderd;

#### Help in de LanTEK IV

## Pictogram op de menu balk Of klik op Settings - Usage Guides: Usage Guides

#### Help in de AnyWARE Cloud

AnyWARE Cloud assistent kan worden benaderd via de 'Walk Me Through' tab rechts onderin.

Walk Me Through





Veld vervangbare RJ45 TIP

gekoppeld Groen = Goed Rood = Fout Amber = Marginaal goed/fout Wit = fakkel modus

Blauw = Display en Remote unit

**LED-indicatielampjes** 

Proof of Performance

#### **Home Screen**

Het LanTEK IV startscherm is ontworpen om de details van het huidige project weer te geven.



#### Instellingen 🔯

De instellingen kunnen aangepast worden via het instellingen menu.

![](_page_8_Figure_2.jpeg)

9

#### **Project maken**

Als u een project wilt aanmaken selecteerd u Jobs (project) via de menubalk en drukt u vervolgens op: +

Create Please enter in Enter job nam My Job	a Job	Voer de projectnaam in en selecteer indien nodig een sub- categorie (optioneel). Hierdoor kunnen projecten specifiek worden gegroepeerd op gebouw, vloer, enz. Selecteer ✓ vinkje wanneer voltooid.				
Not Requir	red •	2	<ul> <li>4 Job</li> </ul>	••• ∎ 100% 13:21 ps + ≔		
q w e	rtyuiop	Selecteer het aangemaakte project in het projecter overzichtschem	All Jobs 100 Tests 50 Tests	My Job City Hospital-Building2 Memorial Trust		
			144 Tests	Building 4-Campus City University		
Create	e Joh	3	2000 Tests	Main Campus-Library  City University		
Please enter i	nformation		300 Tests	Engineering-Building3  City University		
Enter job nan	ne	Selecteer + om tests aan het project toe	100 Tests	Tower 1-Floor 25		
Select test me	ode	te voegen en kies vervolgens Koper of	500 Tests	Tower 1-Floor 26		
Copper	>	Glasvezel				
Fiber	>	4	< Crea	te Tests 🗸 🗸		
Vc (o)	per in 'Create Tests' e ptioneel) en het test	en voorvoegsel in bereik.	Test Range: Port01:24 Test prefix Port Test range from: 01 Test range to:			
χ-1	,	P				
Te Ge	<b>stbereiken</b> Pef een alfanumeriek	e waarde op in 'Test				
rar	nge from': dit is de e eks	erste test-ID van een				
Vc	per vervolgens de laa	atste waarde van de 2	24			
ree ge	eks in 'Test range to' enereren.	: de lijst met test-id's	Test standard			
Ēr	wordt een rode waa	arschuwing	Selected standard			

Er wordt een rode waarschuwing weergegeven als er geen doorlopende reeks gemaakt kan worden.

ISO IEC > PL > EA > Class EA PL3

#### **Project maken**

# < Create Tests</li> ✓ Test Range: Port01:24 Test prefix Port Test range from: 01 Test range to: 24 Test standard Selected standard ISO IEC > PL > EA > Class EA PL3 5 Selecteer

![](_page_10_Picture_2.jpeg)

standaard

![](_page_10_Picture_3.jpeg)

![](_page_10_Picture_4.jpeg)

standaard

Optionele stap, tijdens de set-up kan het fabrikaat (merk) van de kabel en de connector worden geselecteerd om meer details toe te voegen aan het eindrapport

V Pick a brand	and the second se
Select Manufacturer	
3M	>
ВКS	>
Belden	>
BlackBox	>
Commscope	>
Connectix	>
DRAKA	>
Datwyler	>
Datwyler Uninet	>

✓ Create Tests ✓						
Test Range: Port01:24						
Test prefix						
Port						
Test range from:						
01						
Test range to:						
24						
Test standard						
Selected standard						
ISO IEC > PL > EA > Class EA PL3						
9 Soloctoor						

wanneer voltooid

#### Verbinding maken met WiFi

Om LanTEK IV te verbinden met Wi-Fi, selecteer eerst het instellingen menu:

![](_page_11_Picture_2.jpeg)

Selecteer Wi-Fi in het menu instellingen en schakel in-/uitschakelen om Wi-Fi in te schakelen.

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

Selecteer het door u gekozen netwerk en voer het wachtwoord in (indien nodig).

![](_page_11_Figure_6.jpeg)

#### Synchronisatie

Als u synchronisatie selecteert, heeft u de mogelijkheid vooraf ingestelde projecten van de Cloud te downloaden of voltooide projectmetingen naar de Cloud te uploaden. Als u gebruik maakt van de ideale AnyWARE Desktop SYNC zal deze het ook toelaten om de metingen te downloaden naar USB. Om uw LanTEK IV te synchroniseren:

![](_page_12_Figure_2.jpeg)

#### Live Wiremap

Live Wiremap geeft een realtime, voortdurend up-to-date beeld van de Wiremap van de aangesloten verbindingen zonder de noodzaak om eerst weer een Auto-test uit te voeren. Live Wiremap kan op twee manieren worden gebruikt. In een actieve meting of in vrije modus waardoor niet eerst een project ingesteld hoeft te worden.

![](_page_12_Figure_5.jpeg)

#### Een test rapport genereren

Taken kunnen worden bekeken en bewerkt met IDEAL AnyWARE Cloud of desktop software, projecten gesynchroniseerd via Wi-Fi zullen automatisch worden toegevoegd aan het projecten overzicht van de Cloud.

![](_page_13_Picture_2.jpeg)

#### Key:

![](_page_13_Picture_4.jpeg)

Upload taken vanaf USB via de Cloud en de Desktop versie. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm

![](_page_13_Picture_6.jpeg)

PDF-rapporten bekijken, downloaden en e-mailen

![](_page_13_Picture_8.jpeg)

![](_page_13_Picture_9.jpeg)

Een PDF-testrapport genereren

![](_page_13_Picture_11.jpeg)

Deel het rapport via een e-mail link waar de ontvanger het rapport kan bekijken en opslaan

8	IDEA	L NETWORKS		ss (U					
	Reports	s						C 🖘 🛄	)
		Name	Туре	Status	Customer Name	Total Tests	File Size	Created At	
	0	My Job	Brief	Completed	Radio Controls LTD	25	8968KB	15/10/2019, 09:22	
	0	Main Campus	Brief	Completed	Amazon	25	8971KB	15/10/2019, 09:21	
	0	First Bank	Brief	Completed	Amazon	25	8971KB	15/10/2019, 09:20	

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

IDEAL NETWORKS, LanTEK, FiberTEK, VisiLINQ and the IDEAL AnyWARE logos are trademarks or registered trademarks of IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. Stokenchurch House, Oxford Road, Stokenchurch, High Wycombe, Buckinghamshire, HP14 3SX, UK.

Tel. +44 (0)1925 428 380 | Fax. +44 (0)1925 428 381

uksales@idealnwd.com

www.idealnetworks.net

#### ce

Specification subject to change without notice. E&OE © IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd. 2020 Publication no.: 163819. Rev 1.

15

Proof of Performance